

Ocean ECS

Notice d'exploitation simplifiée

01.ECSAD.NT008 rev A0

Memo Code de niveau 2



En cas d'alarme feu

- ⇒ **Vérifier la condition d'alarme feu**
 - > Un ou plusieurs voyants rouges sont allumés.
 - > Le buzzer sonne de manière continue.

⇒ **Localiser sur l'afficheur LCD ① la zone en alarme**

Consulter les détails de l'alarme directement via l'onglet "Alarme" ou via la section "Événements en cours".

⇒ **Acquitter le signal sonore interne**

Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAL SONORE ☹



Réarmement de l'ECS ⇒ **Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu**

1. Appuyer sur la touche RÉARMEMENT ☺ de l'ECS.
2. Entrer le code de niveau 2.
3. Valider (touche OK).



En cas de défaut

- > Un ou plusieurs voyants jaunes sont allumés.
- > Le buzzer sonne de manière discontinue.

1. Observer le message sur l'afficheur LCD ①.
2. Prévenir le personnel chargé de la maintenance du système.
3. Consulter les dérangements dans le menu «EXPLOITATION» afin d'y remédier.

Contacts

Maintenance

Services de secours