

CMSI Pacific type A

Notice d'exploitation simplifiée

En cas d'alarme feu

La condition d'alarme feu est vérifiée si...

- le voyant ALARME est allumé **rouge fixe**,
- le buzzer sonne de manière continue.

L'écran LCD affiche la zone en alarme.

Pour localiser les points en alarmes, consulter les événements en cours.

Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche ARRÊT SIGNAUX SONORES.



Évacuation générale

Processus automatique

Temporisation: minute(s)

Le signal d'évacuation générale est en cours si...

le voyant EVACUATION GENERALE est allumé **rouge fixe**.

Acquitter le processus en cas de fausse alarme

1 - Appuyer sur la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS.

Note: la touche ACQUITTEMENT PROCESSUS permet de stopper le processus de déclenchement du signal d'évacuation générale UNIQUEMENT pendant la temporisation.

2 - Entrer le code de niveau 2.

3 - Valider (touche OK).



Processus manuel

Appuyer sur la touche COMMANDE ÉVACUATION GÉNÉRALE de l'UGA.

Note: la touche COMMANDE D'ÉVACUATION GÉNÉRALE permet le déclenchement manuel et prioritaire du signal d'évacuation générale.



Réarmement du CMSI

Après la disparition de l'événement à l'origine de l'alarme feu

1 - Appuyer sur la touche RÉARMEMENT du CMSI.

2 - Entrer le code de niveau 2.

3 - Valider (touche OK).

Memo code de niveau 2



Contacts

Maintenance

Services de secours

Normes de référence

NF EN 54-4 ; NF S61-934 ; NF S61-935 ; NF S61-936 ; NF S61-940 ;
EN 12 101-10