


# Celtic BAAS-Pr

Bloc autonome d'alarme sonore principal



## En cas d'alarme feu



Un voyant fixe s'allume en face des zones en état d'alarme feu.  
Le buzzer du Celtic BAAS-Pr et le signal d'alarme se déclenchent.

**CONTACTEZ LES SECOURS AU 18 OU AU 112**

## Acquittement du buzzer interne

Il est possible d'arrêter le buzzer interne en cas d'alarme.

Appuyer sur le bouton **Arrêt Signaux Sonores**



## Réarmement du système

1. Rejoindre la zone d'alarme.
2. Trouver le DM en **état déclenché**.
3. Réarmer le DM en utilisant la clé de réarmement pour arrêter l'alarme.

## En cas de défaut



Voyant **SOUS-TENSION** clignotant : Défaut de l'alimentation principale

Voyant **Défaut Batterie** allumé : Batterie défectueuse

En cas de défaut, contactez le **service maintenance**.

## Contact



Service maintenance :



**EN CAS D'ALARME FEU : CONTACTEZ LE 18 OU LE 112**