

Égée II

Tableau de désenfumage



En cas d'alarme feu




Un voyant rouge s'allume en face des zones en état d'alarme feu.
Le buzzer du tableau de désenfumage Égée II sonne en continu.

CONTACTEZ LES SECOURS AU 18 OU AU 112


Acquittement du buzzer interne

Il est possible d'arrêter le buzzer interne en cas d'alarme.

Appuyer sur **ARRÊT
SIGNAUX
SONORES** 

Réarmement du système

1. Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu.
2. Accéder au niveau 2 du tableau d'alarme en appuyant simultanément sur les touches ARRÊT SIGNAUX SONORES et ESSAI SIGNALISATIONS.

3. Appuyer sur la touche **RÉARMEMENT** 

En cas de défaut



Un voyant jaune s'allume en face des zones en défaut.
En cas de défaut, contactez le **service maintenance**.

Contact



Service maintenance :



EN CAS D'ALARME FEU : CONTACTEZ LE 18 OU LE 112