


**EN CAS D'INCENDIE
APPELEZ LES SECOURS EN COMPOSANT LE 18 OU LE 112.**

→ TEST

Nous vous recommandons de tester votre DAAF une fois par semaine et après une absence prolongée.

Appuyez brièvement sur le bouton (moins de 2 sec). Si le bouton clignote en rouge et émet un «bip» court, l'appareil fonctionne.



→ NEUTRALISATION D'ALARME

En cas de déclenchement vous pouvez neutraliser l'alarme en appuyant sur le bouton (moins de 2 sec).

Le détecteur se remettra automatiquement en fonction au bout de 10 minutes.

ATTENTION : Ne réaliser cette opération que lorsque l'origine de la fumée a été localisée !

→ INTERPRÉTATION DU VOYANT LUMINEUX

Signalisation visuelle	Interprétation de l'événement
1 flash rouge / 1 sec	Déclenchement de l'alarme
1 flash rouge / 2 sec	Alarme neutralisée (présence de fumée)
1 flash rouge / 7 sec	Alarme neutralisée (absence de fumée)
1 flash rouge / 50 sec	Fonctionnement normal
1 flash rouge & 1 bip long toutes les 50 sec	Pile faible, remplacer le dispositif.

ATTENTION : Les piles de ce produit ne sont PAS remplaçables. Ce produit a une autonomie de 10 ans.

→ ENTRETIEN



A : Retirez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon.

B : Nettoyez l'ensemble du détecteur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humide.

Le détecteur ne doit pas être peint. Ne pas démonter le détecteur.