

# TABLEAU DE SIGNALISATION ALARME INCENDIE NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE

**Voyant "ALARME FEU" allumé:**

- Appuyer sur "Arrêt Signaux Sonores"
- Identifier la localisation de l'alarme sur l'afficheur
- Alerter le service de sécurité

**Bouton "REARMEMENT":**

Appuyer sur ce bouton pour acquitter tous les événements et réarmer les détecteurs d'incendie. Réarmer éventuellement manuellement les DM avant cette opération. Le code d'accès Niveau 2 devra être saisi pour valider.

**Bouton "ARRÊT SIGNAUX SONORES":**

Appuyer sur ce bouton pour arrêter la signalisation sonore du tableau. Cette opération n'annule pas les informations en cours.

**Essai Voyants :** chaque jour, appuyer sur ce bouton : tous les voyants du tableau doivent s'allumer (sauf le voyant "Hors service/Défaut système")


**Essai Source Auxiliaire d'asservissement :** chaque jour appuyer sur ce bouton, le voyant "Hors service/Défaut système" doit s'allumer.

**Voyant "HORS SERVICE/DEFAUT SYSTEME" allumé:**

- Le système n'est plus opérationnel.
- Prévenir immédiatement le service technique.

**Voyant "Dgt LIAISONS" allumé:**

- Appuyer sur "Arrêt Signaux Sonores"
- Prévenir immédiatement le service technique.



EN CAS D'ALARME FEU, l'information concernant la première alarme est affichée.  
Pour consulter les autres alarmes, appuyer sur la touche "MENU", puis "ENTREE", utiliser les flèches Haut et Bas pour consulter les alarmes en cours. Appuyer deux fois sur la touche "Echap." pour revenir à l'affichage de la première Alarme.

**SAISIE DES CODES D'ACCES:**

- Lorsqu'un code d'accès est demandé sur l'afficheur, saisir le code à 4 chiffres puis appuyer sur la touche "ENTREE"

**Voyant "DERANGEMENT" allumé:**

- Prévenir immédiatement le service technique

**Voyant "DEFAULT SECTEUR" ou "DEFAULT BATTERIE" allumé:**

- Prévenir immédiatement le service technique

**Voyant "DEFAULT EXTERIEUR" allumé:**

- Prévenir immédiatement le service technique

**Voyant "EVACUATION GENERALE" allumé:**

- Les sirènes d'évacuation sont activées pendant 5min
- Il n'y a pas moyen de les arrêter volontairement

**EVACUATION GENERALE : COMMANDE MANUELLE**

- Appuyer 5 secondes sur ce bouton pour déclencher les sirènes d'évacuation.

**ACQUITTEMENT PROCESSUS :**

- Vous pouvez annuler le processus d'évacuation pendant les 3 minutes qui suivent l'information d'alarme. Saisir le code d'accès niveau 2 pour valider.

**Finsécur**

Pour toute assistance technique,  
Appeler Finsécur au 01 39 14 90 70  
de 9h à 18h les jours ouvrés

Notice simplifiée Baltic Ind.1